

Gebruik drukknopkast MP50



- Om het platform weg te kunnen zenden dienen alle schuifhekken en beweegbare platformafschermingen gesloten te zijn.
- Door het kortstondig in drukken van de knop “**OP ↑**” zal het platform omhoog gaan en pas stoppen op de bovenste stopplaats.
- Voor de eerste etage drukt eerst op “**OP ↑**” en direct hierna kortstondig op “**STOP VOLGENDE ETAGE ●**”.
- Om de lift op de gewenste etage te laten stoppen dient de knop “**STOP VOLGENDE ETAGE ●**” kortstondig te worden ingedrukt zodra het liftplatform de vorige etage gepasseerd is.
- Voor de eerste etage drukt eerst op “**OP ↑**” en direct hierna kortstondig op “**STOP VOLGENDE ETAGE ●**”.
- Door het kortstondig indrukken van “**NEER ↓**” zal het platform dalen tot ca. 2 meter boven de onderste stopplaats. Verder dalen is alleen mogelijk door het indrukken en ingedrukt houden van de knop “**NEER ↓**”.

Schades en/of storingen kunt u op het volgende telefoonnummer melden:

0900 7474747

Houdt u er s.v.p. rekening mee dat eventuele schades en/of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast

