



GEbruIKSINSTRUCTIE VAL 6 OLIE INFRAROODSTRALER

OPSTELLING;

- NIET in ruimtes met brand- en/of explosiegevaar, op stevige en niet brandbare ondergrond.
- NIET in voor permanent verblijf van personen bedoelde ruimtes.
- Zorg altijd voor voldoende ventilatie. **ROOKGASSEN KOMEN IN DE RUIMTE EN MOETEN AFGEVOERD KUNNEN WORDEN NAAR BUITEN EN ER MOET VOLDOENDE ZUURSTOF TOEGEVOERD WORDEN OM ONVOLLEDIGE VERBRANDING TEGEN TE GAAN!**
- Let op voldoende afstand tot brandbare materialen, rondom minimaal 3 meter.
- NIET gebruiken in ruimtes met overmatige stofontwikkeling.
- Alleen gebruiken bij temperaturen tussen – 20 en +40 °C.
- NIET zonder toezicht gebruiken.

IN BEDRIJF STELLEN;

- Brandstoftank zonder morsen vullen met *SCHONE DIESEL/HBO I OF PETROLEUM*.
- **NOOIT VULLEN OF VERPLAATSEN TERWIJL HET APPARAAT IN BEDRIJF IS.**
- Indien er brandstof gemorst is dit direct opruimen met geëigende absorptiemiddelen.
- Aansluiten via aardlekschakelaar op 220V/50Hz, indien nodig, NEN 3140 gekeurde verlengkabel gebruiken.
- Eventueel door ons bij te leveren thermostaat gebruiken, **NOOIT VOOR** het apparaat plaatsen.

ZONDER THERMOSTAAT;

- Schakelaar op apparaat op "ON", abnormaal geruis zal binnen 30 seconden stoppen, als apparaat dan nog niet in bedrijf is (nog lucht in leidingen), brandt de storingslamp.
apparaat op stand "OFF" zetten en weer op "ON", apparaat moet nu in bedrijf blijven.

MET THERMOSTAAT;

- Als zonder thermostaat, echter thermostaat op gewenste temperatuur instellen

UITSCHAKELEN;

- Schakelaar op "OFF" en/of thermostaat op "OFF",

PAS NADAT DE BEDRIJFSLAMP GEDOOFD IS DE STEKKER ERUIT!

OVERZICHT STORINGEN;

VERSCIJNSELEN

OORZAKEN

MAATREGELEN

Ventilator start niet bij schakelaar op "ON"	Storing in elektrische aansluiting Kapotte zekering Spanningsval	Zorg dat er spanning op het apparaat staat Vervang door een nieuwe met dezelfde waarde Gebruik minimaal 2,5 qmm. kabels
Ventilator start maar ontsteking blijft uit. Stralingsplaat gaat niet gloeien.	Lege brandstoftank Vervuilde verstuiver Vervuild filterelement Verkeerde brandstof	Vul de tank Vervang de verstuiver Verwijder element en vervang dit voor een nieuw Controleer brandstofkwaliteit. Gebruik bij voorkeur water-witte petroleum.
Ontsteking wordt gevolgd door storing en stop	Vuile vlamdetector	Reinig de detector
Abnormaal pompgeruis	Lekke leidingverbindingen Lege brandstoftank	Controleer en zorg voor dichte verbindingen bij leidingen en filter. Vul de tank met brandstof.

LUKT DIT NIET EN/OF BLIJFT HET APPARAAT PROBLEMEN GEVEN, STEKKER UITNEMEN, APPARAAT MERKEN OF OPBERGEN ZODAT HET NIET MEER GE- BRUIKT KAN WORDEN.