



GEBRUIKSINSTRUCTIE CLK 30/50 OLIEHEATER MET ONDERBOUWTANK

OPSTELLING:

- NIET in ruimtes met brand- en/of explosiegevaar, op stevige en niet brandbare ondergrond. Slangen en kabels beschermen tegen mechanische beschadigingen, vocht en dieren.
- Indien apparaat binnen staat, rookgassen naar buiten leiden. Altijd min. 1 m. verticaal, daarna maximaal 2 m. horizontaal. **CONTROLEER GOEDE WERKING !**
- Veilige afstanden tot brandbare materialen;
  - Naar boven; met afvoer 1,5 m., zonder afvoer 3 m.
  - Zijkanten; 0,6 m.
  - Uitblaasopening; 3 m.
  - Aanzuigopening; min. 0,5 m.
- Stekker in stopcontact
- Aansluiten via aardlekschakelaar

VERLENGKABELS MAX. 30 METER / 3 X 2,5 mm<sup>2</sup>, NEN 3140 GEKEURD. (230 V. 16 A.)

IN BEDRIJF STELLEN:

VERWARMEN:

- AAN/UIT schakelaar op "AAN" (1 = verwarmen / 2 = ventileren)
- Thermostaat of kortsluitstekker aansluiten op aansluiting rechts op het paneel en thermostaat op vragen draaien. (U hoort een klik in de thermostaat).
- Ventilatorschakelaar, indien aanwezig op "AUT", na ± 5 min. is heater in bedrijf.

VENTILEREN:

- AAN/UIT schakelaar op 2

UITSCHAKELEN:

- AAN/UIT schakelaar op 0 en/of thermostaat op "0" (AUS).

**NOOIT UITSCHAKELEN MET STEKKER, PAS NA 10 MIN. STEKKER ERUIT!**

<u>STORINGEN:</u>	<u>OORZAAK:</u>	<u>VERHELPEN:</u>
Heater doet niets;	Spanning afwezig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stekker en aansluitingen controleren Als spanning op apparaat staat, <u>moet</u> op stand "CONT." of "2" de grote ventilator draaien.</li> <li>• Anders staat er geen spanning op.</li> <li>• "RESET MAX" "STB" indrukken, knopje naast aan/uit schakelaar, onder afdekmoer.</li> </ul>
	Thermostaat te laag ingesteld of defect .	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thermostaat hoger instellen of kortsluitstekker.</li> </ul>
Rode lamp op brander brandt.	Branderstoring	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Olietank peilen. Indien nodig tank vullen met gasolie = HBO I.</li> <li>• Na deze controles resetten door knop naast rode lamp "BRANDER RESET" in te drukken, indien deze <b>weer aangaat, blijven</b> herhalen na telkens 2 min.</li> <li>• wachttijd, i.v.m. ontluchten, tot heater weer werkt.</li> </ul>

**LUKT DIT NIET, STEKKER UITNEMEN, APPARAAT MERKEN OF OPBERGEN ZODAT HET NIET MEER GEBRUIKT KAN WORDEN.**

Voor verhuur of informatie kunt u bellen met **0900-7474747**

Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via **0515-745019**  
 Houdt u er rekening mee dat eventuele schades en/ of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.