



OPSTELLING:

- NIET in ruimtes met brand- en/of explosiegevaar, op stevige en niet brandbare ondergrond.
- Slangen en kabels beschermen tegen mechanische beschadigingen, vocht en dieren.
- Indien apparaat binnen staat, rookgassen naar buiten leiden. Altijd min. 1 m. verticaal, daarna maximaal 2 m. horizontaal. **KONTROLEER GOEDE WERKING !**
- Veilige afstanden tot brandbare materialen;
- Naar boven; met afvoer 1,5 m., zonder afvoer 3 m.
- Zijkanten; 0,6 m.
- Uitblaasopening; 3 m.
- Aanzuigopening; min. 0,5 m.
- Aansluiten via aardlekschakelaar.
- **VERLENGKABELS MAX. 30 METER / 3 X 2,5 mm², NEN 3140 GEKEURD. (220 V. 16 A.)AUTOMATISCHE FASEWISSELAAR!**
- Stekker in stopcontact, olieslang zonder morsen (blikje in tank!) in de tank hangen (of snelkoppeling aansluiten) tot hij op de bodem tikt, NIET VERDER! Slang vastzetten aan binnen frame tank.

IN BEDRIJF STELLEN;
VERWARMEN:

- AAN/UIT schakelaar op "AAN" (1 = verwarmen / 2 = ventileren)
- Thermostaat of kortsluitstekker aansluiten op aansluiting onder AAN/UIT schakelaar en thermostaat op vragen draaien. (U hoort een klik in de thermostaat).
- Ventilatorschakelaar, indien aanwezig op "AUT", na ± 5 min. is heater in bedrijf.

VENTILEREN:

- AAN/UIT schakelaar op 2

UITSCHAKELLEN:

- AAN/UIT schakelaar op 0 en/of thermostaat op "0" (AUS).

NOOIT UITSCHAKELLEN MET STEKKER, PAS NA 10 MIN. STEKKER ERUIT!

<u>STORINGEN;</u>	<u>OORZAAK;</u>	<u>VERHELPEN;</u>
Heater doet niets;	Spanning afwezig	<ul style="list-style-type: none"> • Stekker en aansluitingen controleren Als spanning op apparaat staat, <u>moet</u> op stand "CONT." of "2" de grote ventilator draaien. • Anders staat er geen spanning op. • "RESET MAX" "STB" indrukken, knopje naast • aan/uit schakelaar, onder afdekmoer.
	Thermostaat te laag ingesteld of defect.	<ul style="list-style-type: none"> • Thermostaat hoger instellen of kortsluitstekker.
Rode lamp op brander brandt.	Branderstoring	<ul style="list-style-type: none"> • Olietank peilen. Indien nodig tank vullen (onder 150 ltr. = leeg) met gasolie = HBO I. • .Na deze controles resetten door knop naast rode lamp "BRANDER RESET" in te drukken, indien deze weer aangaat, blijven herhalen na telkens 2 min. • wachttijd, i.v.m. ontluichten, tot heater weer werkt.

LUKT DIT NIET, STEKKER UITNEMEN, APPARAAT MERKEN OF OPBERGEN ZODAT HET NIET MEER GEBRUIKT KAN WORDEN.

Voor verhuur of informatie kunt u bellen met **0900-7474747**

Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via **0515-745019**

Houdt u er rekening mee dat eventuele schades en/ of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.