



HTZ

Hijs en heftechniek

GEBRUIKERSHANDLEIDING

HTZ Pannencassette

HTZ PBA



Figuur 1: Pannencassette

Voorwoord

Met deze gebruiksaanwijzing willen wij proberen u een zo duidelijk mogelijk advies te geven betreffende het gebruik en onderhoud van de pannencassette.

Deze gebruiksaanwijzing geldt voor de door u aangeschafte pannencassette. U ontvangt bij elke nieuwe pannencassette een gebruiksaanwijzing.

Lees ook als u dagelijks met de pannencassette werkt deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, want ook wijzigingen in de voorschriften van de inspectie SZW en andere wijzigingen met betrekking tot het werken met en onderhouden van pannencassette zijn in deze gebruiksaanwijzing opgenomen. U als eigenaar bent er immers bij gebaat dat er geen ongelukken gebeuren op de werkplek.

Mocht u na het doorlezen van deze gebruiksaanwijzing of tijdens het gebruik van de pannencassette nog vragen, suggesties of opmerkingen hebben dan horen wij die graag van u.

1. Periodieke keuring

- a. Pannencassettes dienen elk jaar in overeenstemming met de voorschriften te worden herkeurd door een bevoegde keuringsinstantie.
- b. De pannencassette dient ook te worden herkeurd als er reparaties zijn uitgevoerd aan de pannencassette. (zie punt 4a t/m d)

2. Visuele inspectie

- a. De pannencassette moet voor elk gebruik visueel geïnspecteerd worden, volgens punt 3a. Dit kan uitgevoerd worden door iemand binnen het bedrijf. Deze persoon moet zich bewust zijn van de inspectiecriteria. Deze visuele inspectie moet schriftelijk vastgelegd worden. De volgende informatie moet vastgelegd worden:
 - Datum van inspectie
 - Naam van degene die de inspectie heeft uitgevoerd
 - Bevindingen

3. Aard van de visuele inspectie

- a. Bij de visuele inspectie dienen de volgende punten gecontroleerd te worden:
 - vervormingen aan de constructie
 - laswerk
 - roestvorming
 - slijtage hijs oog
 - algehele werking
 - compleet en goede werking
 - opschriften op de pannencassette nog aanwezig en goed leesbaar
 - keurcertificaten aanwezig en geldig (zie punt 1).
- b. De visuele inspectie moet voor ieder gebruik, minimaal dagelijks, plaatsvinden.
- c. Bij de geringste twijfel over de staat van de pannencassette of voor andere onduidelijkheden dient u contact op te nemen met uw leverancier.



4. Aard onderhoudswerkzaamheden

- a. Vervormingen: het is zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant niet toegestaan reparaties uit te voeren aan de constructie. Neem contact op met uw leverancier. Gebruik voor vervanging van defecte onderdelen alleen originele HTZ onderdelen.
- b. Slijtage: zie punt 4a.
- c. Laswerk: zie punt 4a.
- d. Roestvorming: oppervlakkige roest verwijderen met een staalborstel, daarna ontvetten en overschilderen.
- e. In het geval dat roest ingevreten heeft in het staal: zie punt 4a.
- f. Opschriften: op de pannencassette dient een typeplaatje gemonteerd te zijn met daarop:
 - type aanduiding
 - origineel serienummer
 - bouwjaar
 - laatste keuringsdatum
 - eigen gewicht
 - veilige werklust
 - naam en adres leverancier/fabrikant
 - CE- merk.
 - als een of meerdere van deze punten niet meer te lezen is, mag de pannencassette niet meer worden gebruikt.
- g. Certificaten: controleer aanwezigheid en geldigheid (zie punt 1).
 - a. Niet aanwezig: vraag een kopie aan uw leverancier, een kopie kan alleen geleverd worden als het originele serienummer en de datum worden opgegeven.
 - b. Niet geldig: laat dan de pannencassette keuren bij een bevoegde instantie.
- h. Overig onderhoud: maak de pannencassette 1x per week schoon.
- i. Als de pannencassette tijdelijk niet gebruikt is, voer dan altijd een uitvoerige inspectie uit.
- j. Neem bij twijfel altijd contact op met uw leverancier.

(Houd de opschriften goed leesbaar in verband met de naspeurbaarheid en eventuele garantie van het materiaal)



5. Veiligheidsvoorschriften

- a. Als er gewerkt wordt met de pannencassette is het verplicht om een veiligheidshelm, werkhandschoenen en goedgekeurde veiligheidsschoenen te dragen.
- b. Gebruik de pannencassette alleen voor werkzaamheden waar die voor geschikt en bedoelt is.
- c. Houdt handen weg van bewegende delen (i.v.m. beknelgevaar).
- d. Reik of loop nooit onder de pannencassette met of zonder last.
- e. Zorg ervoor dat iedereen die met de pannencassette werkt op de hoogte is van de werking en veiligheidsvoorschriften die van toepassing zijn op de pannencassette.
- f. Zorg voor een goede communicatie tussen de machinist en de personen op de werkplek. Stel iedereen op de hoogte van de juiste hand- en armseinen.
- g. Hijs zonder schokken of stoten en zorg ervoor dat niemand zich binnen draaibereik bevindt.
- h. Hijs met geringe snelheid.
- i. Houd afstand van de pannencassette tijdens het hijsen en vieren.
- j. Personen beneden de 18 jaar en onbevoegden mogen niet met de pannencassette werken.
- k. Bij gevaarlijke situaties of bij het ontstaan van gevaarlijke situaties tijdens de hijswerkzaamheden, de pannencassette, met of zonder last, zo snel en veilig mogelijk op de vaste grond zetten. Dit geldt ook als de gevaarlijke situatie zich elders op het terrein voordoet of ontstaat tijdens andere werkzaamheden.
- l. Indien er twijfel bestaat over de toestand van de last, de last niet hijsen met de pannencassette. Het is ten strengste verboden om personen met de pannencassette te vervoeren.
- m. Onderhoudswerkzaamheden aan de pannencassette mogen alleen worden uitgevoerd als de pannencassette losgekoppeld is van het hijswerktuig.
- n. Het niet in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften is geheel voor uw eigen risico.
- o. De pannencassette mag alleen worden gebruikt op een autolaadkraan waar dit namens fabrikant van de kraan is toegestaan.



9. Hijsinstructie pannencassette

- a. Overtuig u ervan dat bij het gebruik van de pannencassette de maximale last niet zal worden overschreden.
- b. Licht de last enigszins en controleer of het hijsgereedschap goed bevestigd is.
- c. Hijs met geringe aanvangssnelheid en zonder schokken of stoten.
- d. Breng de pannencassette met daarin de last, met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften, op de plaats van bestemming.
- e. Leg de pannencassette op zijn plek en verwijder zonder forceren de last.
- f. Bedien de pannencassette volgens de gebruiksinstructie.
- g. Het niet opvolgen van de instructies is voor uw eigen risico.
- h. Controleer de borging bij de start van de werkzaamheden en na iedere pauze.

(Zorg ervoor dat er zich niemand in het gebied onder de last bevindt)

10. Garantie bepalingen

- a. Bij gebruik en onderhoud volgens deze algemene gebruiksaanwijzing en de bijlage garanderen wij u dat pannencassette goed functioneert en dat u met deze pannencassette veilig kunt werken.
- b. Wij geven zes maanden garantie op constructiefouten van de pannencassette, mits de pannencassette nog voorzien is van het originele serienummer, anders vervalt alle aanspraak op garantie. Aan de hand van het serienummer kunnen wij namelijk de leverdatum achterhalen. Bij verwijdering van het serienummer is dit niet meer mogelijk.
- c. Schade ontstaan door het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing of het eigenmachtig wijzigen van de pannencassette valt niet onder de garantie.
- d. Schade ontstaan door transport bij nieuwe levering moet per omgaande worden gemeld met een duidelijke omschrijving en foto van de schade en opgave van het originele serienummer. Lichte beschadigingen aan de verflaag kunnen in verband de samenbouw van de pannencassette niet voorkomen worden, wij vragen hiervoor uw begrip.
- e. U dient bij schade of melding van constructiefouten contact op te nemen met uw leverancier.
- f. Verder zijn van toepassing onze algemene leveringsvoorwaarden. Op aanvraag sturen wij u een exemplaar toe.
- g. Indien een onderdeel vervangen moet worden neem dan contact op met de leverancier, indien er onderdelen vervangen worden of aanpassingen worden gedaan zonder overleg met de leverancier dan vervalt de garantie.



HTZ
Lifting products

Industrieweg 7a
7461 AA Rijssen
Nederland

www.htzrijssen.nl
info@htzrijssen.nl

0548-514908