



GEBRUIKSIINSTRUCTIE CLK 70 OLIEHEATER

OPSTELLING:

- NIET in ruimtes met brand- en/of explosiegevaar, op stevige en niet brandbare ondergrond.
- Slangen en kabels beschermen tegen mechanische beschadigingen, vocht en dieren.
- Indien apparaat binnen staat, rookgassen naar buiten leiden. Altijd min. 1 m. verticaal, daarna maximaal 2 m. horizontaal. **KONTROLEER GOEDE WERKING !**
- Veilige afstanden tot brandbare materialen;
 Naar boven; met afvoer 1,5 m., zonder afvoer 3 m.
 Zijkanten; 0,6 m.
 Uitblaasopening; 3 m.
 Aanzuigopening; min. 0,5 m.
- Aansluiten via aardlekschakelaar.
- **VERLENGKABELS MAX. 30 METER / 3 X 2,5 mm², NEN 3140 GEKEURD. (220 V. 16 A.)AUTOMATISCHE FASEWISSELAAR!**
- Stekker in stopcontact, olieslang zonder morsen (blikje in tank !) in de tank hangen (of snelkoppeling aansluiten) tot hij op de bodem tikt, NIET VERDER ! Slang vastzetten aan binnen frame tank.

IN BEDRIJF STELLEN; VERWARMEN;

- AAN/UIT schakelaar op "AAN" (1 = verwarmen / 2 = ventileren)
- Thermostaat of kortsluitstekker aansluiten op aansluiting onder AAN/UIT schakelaar en thermostaat op vragen draaien. (U hoort een klik in de thermostaat).
- Ventilatorschakelaar, indien aanwezig op "AUT", na ± 5 min. is heater in bedrijf.

VENTILEREN;

- AAN/UIT schakelaar op 2

UITSCHAKELEN;

- AAN/UIT schakelaar op 0 en/of thermostaat op "0" (AUS).

NOOIT UITSCHAKELEN MET STEKKER, PAS NA 10 MIN. STEKKER ERUIT!

<u>STORINGEN;</u>	<u>OORZAAK;</u>	<u>VERHELPEN;</u>
Heater doet niets;	Spanning afwezig	<ul style="list-style-type: none"> • Stekker en aansluitingen controleren Als spanning op apparaat staat, <u>moet</u> op stand "CONT." of "2" de grote ventilator draaien. • Anders staat er geen spanning op. • "RESET MAX" "STB" indrukken, knopje naast • aan/uit schakelaar, onder afdekmoer.
	Thermostaat te laag ingesteld of defect.	<ul style="list-style-type: none"> • Thermostaat hoger instellen of kortsluitstekker.
Rode lamp op brander brandt.	Branderstoring	<ul style="list-style-type: none"> • Olie tank peilen. Indien nodig tank vullen met gasolie = HBO I. • .Na deze controles resetten door knop naast rode lamp "BRANDER RESET" in te drukken, indien deze weer aangaat, blijven herhalen na telkens 2 min. • wachttijd, i.v.m. ontluichten, tot heater weer werkt.

LUKT DIT NIET, STEKKER UITNEMEN, APPARAAT MERKEN OF OPBERGEN ZODAT HET NIET MEER GEBRUIKT KAN WORDEN.

Voor verhuur of informatie kunt u bellen met **0900-7474747**

Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via **0515-745019**

Houdt u er rekening mee dat eventuele schades en/ of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.