



**OPSTELLING:**

- NIET in ruimtes met brand- en/of explosiegevaar, op stevige en niet brandbare ondergrond.
- Slangen en kabels beschermen tegen mechanische beschadigingen, vocht en dieren.
- Indien apparaat binnen staat, rookgassen naar buiten leiden.  
Altijd min. 1 m. verticaal, daarna maximaal 2 m. horizontaal. **CONTROLEER GOEDE WERKING !**
- Veilige afstanden tot brandbare materialen;
  - Naar boven; met afvoer 1,5 m., zonder afvoer 3 m.
  - Zijkanten; 1,5 m.
  - Uitblaasopening; 3 m.
  - Aanzuigopening; min. 1,5 m.

**VERLENGKABELS MAX. 30 METER / 5 X 2,5 mm<sup>2</sup>,  
NEN 3140 GEKEURD. (380/400 V. 16 A.) AUTOMATISCHE FASEWISSELAAR!**

- Stekker in contactdoos, olieslang zonder morsen met snelkoppeling aansluiten op de tank

**IN BEDRIJF STELLEN:**

**VERWARMEN:**

- AAN/UIT schakelaar op "AAN" (1 = verwarmen/heizen / 2 = ventileren/lüften)
- Thermostaat of kortsluitstekker aansluiten op aansluiting onder AAN/UIT schakelaar en thermostaat op vragen draaien. (U hoort een klik in de thermostaat).

**VENTILEREN:** AAN/UIT schakelaar op 2

**UITSCHAKELEN:** AAN/UIT schakelaar op 0 en/of thermostaat op "0" (AUS).

**NOOIT UITSCHAKELEN MET STEKKER, PAS NA 10 MIN. STEKKER ERUIT!**

<b><u>STORINGEN:</u></b>	<b><u>OORZAAK:</u></b>	<b><u>VERHELPEN:</u></b>
Heater doet niets;	Spanning afwezig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stekker en aansluitingen controleren Als spanning op apparaat staat, <u>moet</u> op stand "CONT." of "2" de grote ventilator draaien.</li> <li>• Anders staat er geen spanning op.</li> <li>• "RESET MAX" "STB" indrukken, knopje naast aan/uit schakelaar, onder afdekmoer.</li> </ul>
	Thermostaat te laag ingesteld of defect .	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thermostaat hoger instellen of kortsluitstekker.</li> </ul>
Rode lamp op brander brandt.	Branderstoring	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Olietank peilen. Indien nodig tank vullen met gasolie = HBO I.</li> <li>• .Na deze controles resetten door knop naast rode lamp "BRANDER RESET" in te drukken, indien deze weer aangaat, blijven herhalen na telkens 2 min.</li> <li>• wachttijd, i.v.m. ontluichten, tot heater weer werkt.</li> </ul>

**LUKT DIT NIET, STEKKER UITNEMEN, APPARAAT MERKEN OF OPBERGEN ZODAT HET NIET MEER GEBRUIKT.**

Voor verhuur of informatie kunt u bellen met **0900-7474747**

Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via **0515-745019**  
Houdt u er rekening mee dat eventuele schades en/ of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.