



BEDIENINGSPANEEL REMKO HTK/CLK



VANAF PANEEL TE BEDIENEN:

- Reset maximaal thermostaat
- Verwarmen . Ventileren . Uit
- Indicatie in bedrijf (groen)
- Indicatie branderstoring (rood)
- Reset branderstoring
- Aansluiting ruimtethermostaat
- Aansluit kabel, CLK 120; 230 Volt r/a