

Bedieningspanelen. Voorkant en zijkant.



Bedieningsknop: manual en automatisch via de vlotters.  
Aan/uit schakelaar t.b.v. de pieper. Zonder pieper blijft de functie actief.  
De schakelaar geldt alleen voor de pieper aan/uit.



Vlotter systeem, start/stop en de max. hoogwater alarm vlotter.

