

Instructieblad Stut Alone.

- De Stut Alone:**
- is bedoeld voor tijdelijke ondersteuning van bestaande gevels, zodat openingen in de gevel kunnen worden gemaakt.
 - voldoet aan het Arbobesluit vastgelegd in het Aboma+Keboma-keuringrapport nummer 76206081601 SW
 - octrooi nummer ;1012538 NL.

Type BW02 bestaat uit:

- slof, onderslag en trekstang met vergrendelpen
- schroefstempel WBH1 185-305
- optie: schoen, te gebruiken bij niet aanwezig zijn van een draagkrachtige ondergrond

Ingeschoven respectievelijk uitgeschoven stempellengte:

$$L_{\min} = 1950 \text{ mm.} \quad L_{\max} = 3100 \text{ mm.}$$

Plaatsingsvoorschrift:

1. Bepaal de plaats en het aantal toe te passen stempels.
2. Maximum belasting per stempel **1140 kg.ingeschoven/825 kg.uitgeschoven.**
3. Maak een opening van L 200 mm x H 12 mm x D 100 mm op de gewenste plaatsen.
4. Plaats de slof op een vlakke voldoende draagkrachtige ondergrond (bij gebruik van de slof alleen).
5. Maak, bij gebruik van de schoen, ook een opening zoals bij punt 3 omschreven, plaats de schoen in de opening en schuif de slof in de schoen.
6. Plaats de onderslag in de gemaakte opening.
7. Steek de pen behorend bij de trekstang in één van de zeven gaten, zodanig dat de slof horizontaal ligt en de onderslag iets afloopt vanaf de gevel.
8. Plaats de schroefstempel verticaal tussen de slof en de onderslag op de daarvoor bestemde plaats, daarna aandraaien als een gewone schroefstempel.
9. Controleer of alles goed staat.

De Stut Alone mag alleen verticaal worden toegepast.

Onderhoudsvoorschrift:

- Houd de Stut Alone schoon en vrij van specieresten.
- Een beschadigde of niet complete Stut alone, dient te worden vervangen.
- Schroefdraad gangbaar houden.

