

# Instructies voor leegpompen van waterbedden.



- Leg uw hand op het watermatras rond de opening en druk licht op het matras zodat er water in de vulopening komt te staan. Draai de dop van de vulopening en zorg dat er water in blijft staan. Zo voorkomt u dat er lucht in het watermatras terecht komt.
- Verwijder de buiten- en binnen dop van de vulopening van het watermatras en sluit hierop de waterbedpomp aan met behulp van de blauwe waterbedadapter.
- Vul een klein beetje water in de bovenste opening van de waterbedpomp om te voorkomen dat deze aan het begin van het proces niet droog pompt. Sluit vervolgens de afvoerslang aan op deze opening.
- Het uiteinde van de afvoerslang dient u in een afvoer te steken. Een goede afvoer welke gebruikt kan worden is bijvoorbeeld het toilet, de wasmachine afvoer of een doucheput. Zodra de pomp wordt aangezet bouwt deze een dermate druk op dat het verstandig is dat iemand het uiteinde de afvoer slang op zijn plek houdt.
- Schakel nu de pomp in met de aan- en uitknop. U kunt nu zien dat de waterbedpomp het waterbed leegpompt.
- Laat de pomp aanstaan totdat u duidelijk kan zien dat de vliezen in het waterbedmatras plat gedrukt worden (er ontstaat een vacuüm) en er nauwelijks nog water uit de slang komt bij de afvoer. Schakel dan de waterbedpomp uit.
- Leg de binnenste vuldop klaar en schroef het vulstuk vervolgens open. Druk zo snel mogelijk de binnenste vuldop op de vulopening van te waterbedmatras. Hiermee voorkomt u dat er veel lucht in het waterbedmatras terecht komt. Draai vervolgens ook de buitendop dicht.
- U kunt het waterbedmatras nu opvouwen voor transport.