



GEbruIKSINSTRUCTIE ELEKTRASTRALER EST

- TOEPASSING;

Te gebruiken in droge ruimtes binnen voor het verwarmen van werkplekken e.d. Voor het plaatsen en in gebruik nemen de plaatselijke voorschriften van het energiebedrijf in acht nemen.

- VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN/MONTAGE;

Apparaat op stevige ondergrond opstellen.

Zij-, onder- en achterkant minimaal op 0,5 meter, voor- en bovenkant minimaal 1,00 meter afstand tot brandbare materialen houden.

Niet op plaatsen gebruiken waar brand- of ontploffingsgevaar bestaat.

Niet gebruiken op plaatsen waar risico door aanraking van hete delen of hinder door stralingswarmte ontstaat.

Niet blootstellen aan vocht en/of waterstralen, het element raakt hierdoor onherstelbaar beschadigd.

Bescherm alle elektrische snoeren aan de buitenkant van het apparaat tegen beschadigingen.

B.v. door straling of dieren etc.

- IN GEBRUIK NEMEN;

Bediening en controle door personen met voldoende kennis en/of ontvangen instructies.

Controleer de netspanning 230V/1 Ph, 50 Hz, 16 A (traag).

Steek de stekker in een daarvoor bestemde wandcontactdoos.

- UITSCHAKELEN;

neem de stekker uit de wandcontactdoos.

wacht altijd minimaal 10 minuten alvorens het apparaat te verplaatsen, i.v.m. hitte en beschadigen element door schokken.

- BELANGRIJK;

Schade die ontstaat door het niet opvolgen van deze instructie wordt doorberekend.

Verlengsnoeren mogen uitsluitend door een erkend elektrotechnisch installateur aangesloten worden, waarbij rekening gehouden wordt met de capaciteit van het apparaat, de lengte van het snoer en de gebruiksomstandigheden.

Bij storing het apparaat op een veilige plaats opbergen en/of er voor zorgen dat het niet meer gebruikt kan worden.